



- ES**
1. Coloque la placa del bloqueo sobre el picaporte introduciendo la lengüeta en el orificio de la placa como se indica en la imagen.
 2. Cierre la puerta.
 3. Inserte el pomo metálico en la parte inferior del orificio en forma de corazón cerca de la cerradura.
 4. Instale la placa negra en la pieza metálica como se muestra en la imagen.
 5. ¡No la instale al revés! Las imágenes muestran la orientación correcta.

- PT**
1. Coloque a placa de bloqueio sobre a maçaneta, inserindo a aba no orifício da placa, conforme mostrado na imagem.
 2. Feche a porta.
 3. Introduza o botão metálico na parte inferior do orifício em forma de coração junto à fechadura.
 4. Instale a placa preta na peça metálica, tal como indicado na imagem.
 5. Não instale ao contrário! As imagens mostram a orientação correcta.

- EN**
1. Place the locking plate over the latch, inserting the tab into the hole in the plate as shown in the image.
 2. Close the door.
 3. Insert the metal knob into the bottom of the heart-shaped hole near the lock.
 4. Install the black plate onto the metal piece as shown in the picture.
 5. Do not install upside down! The images show the correct orientation.

- FR**
1. Placer la plaque de verrouillage sur le loquet de porte en insérant la languette dans le trou de la plaque comme indiqué sur l'image.
 2. Fermer la porte.
 3. Insérer le bouton métallique au fond du trou en forme de cœur près de la serrure.
 4. Installer la plaque noire sur la pièce métallique comme indiqué sur l'image.
 5. Ne pas l'installer à l'envers! Les images montrent l'orientation correcte.